

Prosím, čítajte pozorne informácie o používaní otočného ražňa

- Pre ochranu pred elektrickým prúdom, neponárajte kábel alebo zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Skontrolujte, či nie je zapojený v zásuvke. Pokiaľ nie je zapojený, môžete gril vyčistiť. Nechajte prístroj vychladnúť, než ho budete presúvať.
- Nepoužívajte ražeň s poškodeným káblom alebo zásuvkou, prístroj nebude potom správne pracovať a to sa odrazí na grilovanie jedla. Obráťte sa na predajcu kvôli výmene.
- Nechávajte visieť napájací kábel na hrane grile alebo v kontakte s horúcimi povrchmi.
- Gril a sadu ihly sú pre vonkajšie použitie, výhradne na účely popísané v tomto návode.
- Tento otočný ražeň pripájajte vo vonkajších priestoroch cez prúdový chránič (GFI).
- Nikdy neodstraňujte uzemnenú zástrčku a nepoužívajte prístroj s 2-kolíkovým adaptérom
- Požívajte iba predĺžovacie šnúry s 3-kolíkovou zástrčkou, ktoré sú vhodné pre výkon zariadenia a zároveň vhodné pre vonkajšie používanie.
- Aby sa zabránilo vdýchnutiu dymu a oxidu uhoľnatého, nemal by byť tento prístroj používaný v uzavretej miestnosti. Používajte len na dobre vetranom mieste.
- Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom, tento produkt by nemal byť používaný v daždi. Chráňte motor pred dažďom.

